

# 必ず、はじめにお読みください。

## プリンタセットの手順

右記の手順通りに  
行わなかった場合、  
インク漏れ、飛び散り等や  
正常な印刷性能を  
得られないことがあります。

- 1) 指でPULL部をつまみ、上に引き上げ、透明フィルムをはがします。(図A)
- 2) 矢印の方向にPULLテープを引きはがします。(図B)
- 3) カートリッジを逆さまにし、①、両レバーを同時に外側に押し広げ、②、上方向にキャップを取り外します。(図C)
- 4) カートリッジをプリンタに「カチツ」と音がするまで押してセットしてください。

.....【ご注意】.....

●カートリッジをプリンタにセットした際、赤いランプは点灯しませんが、使用上問題ありません。必ず1個づつ交換していただき、パソコンおよびプリンタのディスプレイにて、正常に認識する事をご確認ください。

●カートリッジを振ったり、落としたりしないでください。また、カートリッジの側面を強く押さないでください。インクが飛び散って手や衣服を汚す恐れがあります。

●プリンタへの取り付け方やその他の注意事項はプリンタ本体の取扱説明書をご覧ください。

●インクの成分は、純正品とは異なっております。同じ環境で同じ用紙にて使用した場合でも、若干ですが印刷色の違いが発生します。また、純正品と同一の長期保存性を保証するものではありません。

●良好な印刷品質を得るために、開封後6ヶ月以内に使い切ってください。

●インクを飲まないでください。万一、インクを飲み込んだ場合は水を飲ませる、インクが目に入った場合はこすらずに水でよく洗い流す等の処置をし、すぐに医師の診察を受けてください。

●インクが手などについた場合は、すぐに石けんや水で洗い流してください。(時間が経過すると落ちにくくなりますので、ご注意ください。)

●純正品およびエコリカ・リサイクル品以外の他社製品との組み合わせ使用はお避けください。印刷および認識に障害が起きる可能性があります。

●本製品は詰め替えには対応しておりません。インク切れの場合は、新しい製品をお買い求めください。

